



UWAGI !

1. Dół kopać ręcznie
2. Na dole wykopu ułożyć płytę chodnikową 35x35x5 cm.
3. W żadnym wypadku nie wolno do wykopu wlewać betonu w celu stawienia słupa
4. Po ustawieniu słupa dół zasypywać piaskiem, ubijając go bardzo dokładnie warstwowo
5. Dół zasypać do wys. ok. 35 cm od powierzchni terenu
6. W piasku należy uformować grzybek ustojowy
7. Uformowane miejsce wyłożyć folią, szczelnie owijając ją wokół słupa tak, aby beton nie wlał się do wykopu
8. W tak uformowany grzybek wlać beton do wys. 15 cm. od poziomu terenu
9. Po zastygnięciu betonu należy ułożyć 10 cm warstwę piasku a następnie ułożyć płyty chodnikowe
10. Dół latarni od stopy do wys. 210 cm dokładnie pomalować elastomerem

PRACOWNIA EN - EL - Wojciech Groniecki		
TEMAT: Projekt budowlano- wykonawczy przebudowy oświetlenia ulicy KAROWEJ w Warszawie		
TREŚĆ RYSUNKU: Sposób ustawienia słupa typu Pastorał warszawski 1923 /KP-10m Słup wkopywany - bez fundamentu	PROJEKTOWAŁ:	
	Marek Groniecki	
	SPRAWDZIŁ :	
Wojciech Groniecki		
SKALA: 1: 20	DATA: 12.2014r.	Nr Rys. 5